

# MARLUS

GROUP

**dodávateľ filtračných systémov**

**MARLUS Group**, s.r.o., prevádzka: Štúrova 161, 949 01 N i t r a

tel.: 037/7769916; 037/7769911; mobil: 0907 503 133; fax: 037/7769913

hotline – SOS linka: 0915 714 424

[obchod@marlus.sk](mailto:obchod@marlus.sk); [filter@marlus.sk](mailto:filter@marlus.sk) [www.marlus.sk](http://www.marlus.sk); [www.aquator.sk](http://www.aquator.sk)

## ZÁRUČNÝ LIST



Názov výrobku : **STOP KALK .....**      Sériové číslo : .....

Dátum nákupu : .....      Záruka sa uplatňuje od : .....

Jedná sa o zariadenie (výrobok) určený na fyzikálnu úpravu vody a musí byť prevádzkované za nasledovných podmienok a opatrení :

- I. Zariadenie musí byť uzemnené . Nie na plastovom rozvode.
- II. Montáž výrobku musí byť vykonaná zaškolenou osobou
- III. Pri montáži treba dohliadať na bezpečnostné predpisy pri práci s tlakovou vodou
- IV. Pred a za zariadením, by mali byť nainštalované uzatváracie ventily
- V. Zariadenie musí byť nainštalované v smere šípok, ktoré sú znázornené na zariadení**
- VI. Pred zariadením by mal byť namontovaný mechanický predfilter , kvôli ochrane zariadenia
- VII. Zariadenie musí byť použité iba na účel ,na ktorý je určený...


**Firma zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov , pri dodržaní vyššie uvedených prevádzkových podmienok .Predávajúci je povinný v prípade oprávnenej vady , túto poruchu následne odstrániť do 30 dní od prevzatia výrobku do záručnej opravy.**

Záruka sa nevzťahuje na :

- 1) Poruchy spôsobené neodbornou inštaláciou a poškodením zariadenia .
- 2) Poruchy spôsobené v prípade neuzemnenia a nefunkčnosti zariadenia .
- 3) Poruchy spôsobené náhodným poškodením inými živlami ako požiar , povodeň.
- 4) Poruchy spôsobené neodborným zásahom užívateľa.
- 5) Poruchy spôsobené nedbalou manipuláciou pri práci a doprave.
- 6) Podmienkou reklamácie v dobe záruky je dodanie kompletného zariadenia so záručným listom a paragónom , alebo faktúrou s dokladom o zaplatení.
- 7) Kupujúci je povinný na svoje náklady robiť údržbu zariadenia . Minimálne 1 x za 2 roky . Rozobratie zariadenia a očistenie vnútorného jadra kefou.
- 8) Pre realizáciu reklamácie je kupujúci povinný doručiť zariadenie do sídla firmy predávajúceho .  
Adresa : Marlus Group s.r.o. , Štúrova 161 , Nitra 949 01
- 9) Predávajúci nezodpovedá za nesprávnu funkciu zariadenia spôsobenú nesprávnou inštaláciou a obsluhou zariadenia .

## Montáž Stoklaku

POZOR: zariadenie musí byť nainštalované v smere šípok, ktoré sú uvedené na zariadení (viď obrázok)



Stop kalk by mal montovať inštalatér , pre ktorého by to mala byť jednoduchá úloha. Pre inštaláciu na rodinný dom doporučujeme ¾“ pripojenie . Zapojenie na centrálny prívod vody za mechanickým filtrom . Najlepšie šnúrkový mechanický filter s účinnosťou 25 mikróvov. V prípade montáže pre priemyselné použitie , kde sú rozvody väčšie je potrebné zistiť aj prietok vody . Inštalatér musí zabezpečiť, aby bol STOP KALK uzemnený.

**Uzemnenie je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou montáže .** Správne nainštalovaný STOP KALK musí byť uzemnený buď do zeme , alebo o kovovú rúrku v nadzemných inštaláciách. V originál balení je dodávaný aj zemniaci drôt , s úchytom na rúrku. STOP KALK potrebuje dobrú elektrické uzemnenie , aby mal dostatočnú zásobu elektrónov , ktoré sa pridávajú do upravenej vody. Toto uzemnenie je potrebné občas skontrolovať , aby sa nestratila účinnosť STOP KALKU . Každý STOP KALK prechádza tlakovou skúškou a testom tesnosti. STOP KALK nevylučuje do vody žiadne kovy.

**Kupujúci potvrdzuje , že prevzal dané zariadenie bez závad a bol oboznámený s prevádzkovými a záručnými podmienkami .**

.....  
kupujúci

.....  
predávajúci

## **ZÁZNAM O INŠTALÁCII ZARIADENIA**

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Tvrdosť vody na prívode: \_\_\_\_\_

Tlak vody na prívode: \_\_\_\_\_

Dátum inštalácie: \_\_\_\_\_

Názov spoločnosti: \_\_\_\_\_

Meno osoby, ktorá vykonala inštaláciu zariadenia:

\_\_\_\_\_

Telefónne číslo: \_\_\_\_\_